



COTTURA



LAVAGGIO



CONSERVAZIONE



CURA
DELLA CASA



ACTIV'SOLID - SOLIDIFICANTE E DETERGENTE PER FRIGGITRICI

NEW

Un prodotto per solidificare l'olio esausto della friggitrice e renderne più agevole lo smaltimento. Abbinato ad una pastiglia di sgrassante per pulire facilmente la vasca della friggitrice.

OIS100 480181700366 8015250040661

FR NL UK IT D ES PT CZ SK



CREMA DETERGENTE INOX

Pulisce, protegge e rende brillanti le superfici in acciaio inox, lasciando un velo protettivo resistente all'acqua che impedisce la formazione di macchie. Non graffia.

SSC300 481281719457 8015250037746 250 ml

UK I



DETERGENTE INOX & VETRI AEROSOL

Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inox senza lasciare aloni: piani, cappe, forni, frigoriferi... Ed è eccezionale anche per vetri e specchi! Non danneggia lo strato di ozono.

IVC200 481281719461 8015250037777 400 ml

UK I



DETERGENTE ECOLOGICO PER ACCIAIO INOX

NEW

Formula specifica per ritrovare e mantenere la brillantezza delle tue superfici inox. Lascia un'invisibile pellicola protettiva che previene la formazione di macchie ed aloni, senza danneggiare l'ambiente. Con Certificazione EcoLabel.



EC0102 481281719478 8015250037920 500 ml UK I



DETERGENTE ECOLOGICO PER MICROONDE

NEW

Soluzione professionale per la massima igiene del forno a microonde. Può essere utilizzato per pulire sia l'interno che l'esterno del forno. Formula deodorante, non danneggia l'ambiente. Con Certificazione EcoLabel.



EC0106 481281719479 8015250037937 500 ml UK I



DETERGENTE MICROONDE SPRAY

Rimuove i depositi di grasso e deodora il microonde. Formula antibatterica.

MWC300 481281719468 8015250037838 500 ml UK I



DETERGENTE SGRASSANTE FORNO SPRAY

Elimina incrostazioni di grasso dal forno. Utilizzabile sia a forno caldo che a forno freddo. Contiene soda caustica. Ideale per piani, barbecue, cappe, vetri di caminetti...

ODS300 481281719454 8015250037715 500 ml UK I



DETERGENTE ECOLOGICO PER VETROCERAMICA

NEW

Formula esclusiva per pulire in maniera efficace e senza graffi i piani ad induzione, vetroceramici, e piani in vetro. Protegge i tuoi elettrodomestici lasciando un film protettivo, senza danneggiare l'ambiente. Con Certificazione EcoLabel.



ECO103 481281719477 8015250037913 500 ml UK I



KIT DETERGENTE VETROCERAMICA

Il kit Wpro per vetroceramica aiuta a preservare la finitura lucida del piano induzione, vetroceramico o in vetro. Detergente vetroceramica 250ml + raschietto + 10 lame ricambio. Raschietto in metallo per rimuovere le incrostazioni dai piani induzione, vetroceramici e in vetro (ACG009). Confezione di 10 lame ricambio in acciaio per raschietto (LGV009).

KVT001	480131000011	8015250038804	KIT DETERGENTE VETROCERAMICA	KESA F NL DE UK I E PT CZ SK
ACG009	481969048044	8015250004731	RASCHIETTO PER PIANI CERAMICI	F NL DE UK I
LGV009	481281728162	8015250006216	LAME PER RASCHIETTO	F NL DE UK I GR

NEW



DISCO INTERFACCIA PER PIANI INDUZIONE 26 CM

NEW

Economico: consente di utilizzare tutte le pentole tradizionali sul piano induzione, alluminio, acciaio...

Unico per sicurezza: il logo termosensibile al centro rimane rosso finché il disco è caldo. Pratico: con manico staccabile, è più facile da usare e da riporre.

Ergonomico: il manico in silicone consente una presa più sicura.

Diametro 26 cm, da utilizzare con pentole da 22 a 28 cm di diametro.

IDI003 480181700064 8015250039337

F NL DE UK E PT CZ SK DK NO SW FITUR GR



GRIGLIA UNIVERSALE PER FORNO

Una griglia facilmente regolabile per essere adattata a forni di tutte le larghezze. Utilizzabile anche come griglia supplementare nei frigoriferi. Realizzata in acciaio cromato.

ACC009 481981728797 8015250008869

F NL DE UK I E PT PL SK RO HU



TERMOMETRO CARNE

NEW

Per misurare con precisione la temperatura della carne in cottura e ottenere risultati perfetti.

MTH001 480181700189 8015250039962

F NL DE UK I E PT CZ SK PL GR